

{extravote 1}

### ***Как настроить телевизор для приёма ТВ программ в цифровом формате***

Для приёма цифрового телевидения ваш телевизор должен поддерживать стандарт DVB-C. Узнать это можно из документации к телевизору или на сайте производителя телевизора.

Как правило, практически все современные телевизоры имеют поддержку DVB-C.

Для настройки цифровых каналов нужно на телевизоре войти в меню ручного поиска цифровых каналов, выбрать в качестве источника «Кабель» и ввести

параметры поиска. Автоматический поиск без указания параметров поиска делать не рекомендуется, т. к. он проходит очень долго и не всегда находит все каналы.

Параметры для настройки цифровых каналов:

1. Тип модуляции: QAM-128

2. Скорость потока: 6875

3. Частота (или начальная частота) 322 МГц (322000 кГц)

4. Конечная частота (если есть) 410 МГц (410000 кГц)

5. Сетевой поиск: вкл (да).

После окончания поиска в списке каналов должны отобразиться несколько десятков новых каналов в цифровом формате.

Частоты цифровых потоков (МГц): 322, 330, 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410

За дополнительными инструкциями по настройке телевизора необходимо обратиться к документации или на сайт производителя.

***Примеры настройки цифровых каналов на ТВ приемниках разных производителей:***

1. [Пример настройки цифровых каналов на телевизоре PHILIPS;](#)
2. [Пример настройки цифрового ТВ на телевизорах Samsung;](#)
3. [Пример настройки цифрового ТВ на телевизорах LG;](#)
4. [Пример настройки цифрового ТВ на телевизорах TOSHIBA;](#)
5. [Пример настройки цифрового ТВ на телевизорах Sony;](#)

6. [Пример настройки цифрового ТВ на телевизорах Sharp](#)

[{JComments ON}](#)